

## **Система передачи извещений**

- поддержка двух сетей связи стандарта GSM/GPRS 900/1800;
- передача извещений на станцию мониторинга и/или телефон собственника;
- непрерывный контроль работоспособности каналов связи;
- встроенная планарная GSM-антенна.

## **Приемно-контрольная панель**

- 4 охранных шлейфа;
- 2 выхода управления типа «открытый коллектор»;
- контроль вскрытия корпуса;
- управление постановкой на охрану и снятием с охраны встроенной сенсорной клавиатурой со звуковым подтверждением нажатия и ключами ТМ;
- световая индикация номера ШС, в котором произошло срабатывание извещателя;
- встроенный звуковой оповещатель;
- встроенный порт mini-USB для подключения адаптера питания, конфигурирования, диагностики, обновления программного обеспечения.

## **Сервисные возможности**

- дистанционная настройка объектового оборудования, постоянный контроль его работоспособности;
- дистанционная замена программного обеспечения контроллера;
- локальное конфигурирование и замена ПО через USB-интерфейс;
- удаленное конфигурирование через TCP/IP GPRS и DATA (CSD);
- встроенная система диагностики Мираж-Suite;
- сохранение информации в журнал событий;
- крепление на DIN-рейку или саморезы.

## **Питание:**

- питание от сетевого адаптера 5 В / 1 А;
- встроенная АКБ емкостью 1800 мА\*ч;
- контроль питания от адаптера и встроенной АКБ.