

**Функциональные ограничения при использовании сетевой панели *Мираж-СКП12-01*
с контроллером *Мираж-GSM-A8-03***

1. К базовому контроллеру *Мираж-GSM-A8-03* можно подключить только одну сетевую панель *Мираж-СКП12-01*. При этом подключение трансивера *Мираж-TR-Ladoga* невозможно.
2. Использование сетевой панели *Мираж-СКП12-01* с базовым контроллером серии *Приват (Мираж-GSM-A8-03)* возможно только при версии встроенного программного обеспечения сетевой панели 1.4 и выше. Базовый контроллер *Мираж-GSM-A8-03* должен иметь встроенное программное обеспечение версии 1.3 и выше.
3. Обновление встроенного программного обеспечения сетевой панели *Мираж-СКП12-01* до версии 1.4 возможно только в сервисном центре фирмы ООО «НПП «Стелс» или в официальных диагностических центрах.
4. В *Мираж-СКП12-01* выход управления типа *открытый коллектор* с назначенной тактикой *Лампа «Режим»* не синхронизируется с индикатором *Режим* (на панели индикации) и выходом REG при неисправности (невзятии) шлейфа.
5. В *Мираж-СКП12-01* при активации или деактивации инверсии выхода управления типа *открытый коллектор* происходит смена его состояния (независимо от реального состояния выхода). При активации инверсии выход включается, при деактивации инверсии — выключается.
6. При использовании в качестве средства постановки/снятия кодовой панели *Мираж-КД-03*, подключенной к сетевой панели *Мираж-СКП12-01*, не функционируют индикаторы кодовой панели, предназначенные для отображения состояния шлейфов сигнализации.